

Fensterreinigung:

Das Fenster mit eine Mischung aus Wasser, etwas Spülmittel und Spiritus einsprühen und reinigen. Mit einem Glasschaber die Fensterfläche abziehen. Glaskanten und Fenstergummi mit einem Küchentuch trocknen und das Glas mit einem Gummiwischer abziehen. Eventuell auf den Fenstersims ein Handtuch legen, damit das abtropfende Wasser aufgesaugt werden kann.

Beschichtung:

1. Folie auf einer ebenen Unterlage ausbreiten und auf das Fenstermaß zuschneiden. Ca. 1-2 cm Zugabe in Länge und Breite berücksichtigen.
2. Glasfläche reichlich mit Wasserspülmittelmischung (5 Liter Wasser + 1 Teelöffel Spülmittel) einsprühen. Dafür benutzen Sie, je nach Größenordnung der Anlage, entweder eine kleine oder große Blumenspritze mit feinem Sprühnebel (erhältlich im Baumarkt). Nur bei ausreichender Menge dieses Gemisches kann die Folie zum Positionieren auf der Glasoberfläche verschoben werden. Folie niemals auf trockener Glasoberfläche aufziehen.
!!!! Wichtig !!!! Folie und Glas müssen sehr gut eingesprüht werden.
3. SOLAR STAT Folie vor dem Aufziehen ebenfalls reichlich mit dem Gemisch besprühen.
4. Beginnend am oberen Rand der Glasfläche anlegen und mit den Händen die Folie glatt streichen. Jetzt kann die Folie noch auf der Glasoberfläche zum richtigen Positionieren verschoben werden.
5. Jetzt die Oberfläche der montierten Folie nochmals besprühen.
6. Mittels Gummiwischer, in der Mitte beginnend und von Innen nach Aussen, die Luftblasen und das Wasser zwischen Folie und Glas herausstreichen.
7. Lineal mit gerader Kante nehmen und den Randbereich von der Folie an die Innenkante des Fensters drücken. Überstehende Folie mit dem Cuttermesser (bitte Edelstahlklingen benutzen, normale Stahlklingen zerkratzen das Glas) entlang des Lineals abschneiden.
Ca. 1 mm Rand zum Rahmen oder Gummilippe bzw. Silikon- und Kittabdichtung lassen. Danach die Folienränder nochmals mit dem Gummiwischer gegen den Fensterrand ausstreichen.

Die restliche Feuchtigkeit zwischen Glas und Folie ist in wenigen Tagen verdunstet. Während der ersten 10 Stunden nach der Montage die Folie bitte nicht berühren. Sollten wider Erwarten Blasen auftreten, lösen Sie einfach die betroffene Folie ab und wiederholen die Schritte 2 bis 6.

SOLAR STAT Folie ist beliebig oft ablösbar, wiedermontierbar und jederzeit für die verschiedenen Bereiche wiederverwendbar. Es empfiehlt sich die Verpackung aufzubewahren, falls die Folie einmal abgelöst und bis zu einer späteren Verwendung aufbewahrt werden soll. Heben Sie die aufgebrachte Folie an einer Ecke an und ziehen Sie diese von der Fensterfläche ab. Rollen Sie die Folie mit dem Schutzpapier auf und stecken das Ganze in die Verpackung

Wichtiger Verlegehinweis

Bei bedampftem Glas, verspiegeltem Glas, Thermophen-Glas oder Isolierverglasung über 0,5 m² pro Einzelfläche, SOLAR STAT Folie grundsätzlich nur auf der Aussenseite des Glases anbringen um Glasbruch durch Spannung zu vermeiden.
SOLAR STAT Folie eignet sich sowohl für die Innen- als auch für die Aussenmontage.

Hinweis zur Reinigung der Folien:

Sun-Control Folien können 30 Tage nach ihrer Montage mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln, die keine Scheuermittel enthalten, gereinigt werden. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer. Folien bitte nie trocken reinigen.

Je nach Verglasungsaufbau und Montage können die Werte Schwankungen unterliegen.

SUN CONTROL haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachmännischer Montage resultieren.

SUN CONTROL

In den Hochwiesen 39
D-70439 Stuttgart

Tel: 0711-825264
Fax: 0711-6016359

www.suncontrol.info
info@suncontrol.info