

Montageanleitung – Wand. und Möbelfolien

Damit Ihre Folie richtig halten kann, benötigt es eine saubere Oberfläche. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Untergrund staub- und fettfrei ist. Frisch gestrichene Wände oder Möbel bitte mindestens 2 Wochen trocknen lassen bevor diese beklebt werden.

Als Werkzeug, benötigen Sie einen Cuttermesser und eine Rakel mit Filzkante.

Bevor Sie mit dem Bekleben beginnen, ist es ratsam eventuell störende Griffe oder ähnliche Zierteile zu entfernen.

Messen Sie die zu beklebende Tür aus und zeichnen Sie die gegebenenfalls die gewünschte Position Ihrer Folie an.

Schneiden Sie Ihre Folie zu, die Karos auf der Rückseite erleichtern Ihnen diese Arbeit. Es empfiehlt sich, die Folie einige Zentimeter größer als Ihre Tür zu schneiden und erst nach dem Anbringen auf das endgültige Maß zu bringen.

Legen Sie die Folie auf eine glatte Unterlage und entfernen Sie das Trägerpapier vollständig. Achten Sie bitte darauf, dass keine Flusen oder Krümel auf die Klebefläche gelangen.

Nun sollten die zu beklebenden Stellen und die Folie mit reichlich Wasser befeuchtet werden. Im Wasser sollte sich etwas Spülmittel befinden - ca. 1-3 Tropfen auf einen Liter Wasser! Durch das Wasser-Spülmittel-Gemisch wird vorübergehend der Kleber deaktiviert. (Dies gilt nur für glatte nichtsaugende Untergründe) Nicht auf Putz anwenden.

Nach der Trocknung (je nach Temperatur 1-5 Stunden) können Sie die Kanten und eventuelle Ausschnitte beschneiden. Gehen Sie hierbei mit äußerster Vorsicht vor, um eine Beschädigung Ihres Möbelstückes zu vermeiden.

Im Anschluss können eventuell entfernte Griffe oder Zierteile wieder angebracht werden.